

# Insta- TEST®

**Cyanuric Acid**  
**Ácido Cianúrico**  
**Acide Cyanurique**

**25** Test Strips  
Tiras Reactivas  
Bandelettes d'Analyse

Cyanuric Acid    Ácido Cianúrico    Acide Cyanurique ppm



0



40



100



150



250



500

Immerse strip for 2 seconds. Remove with pad face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.** Wait 20 seconds and compare to color chart.

**Important:** Works best when pH is between 7.0 to 8.4. Keep wet fingers out of the bottle. Close cap tightly after removing strip. Immerse strip to a depth of 6" (15cm). For best results read in natural daylight. Store in a cool dry place.

Sumerja la tira durante 2 segundos. Sáquela de modo que la almohadilla quede hacia arriba.

**SACÚDALA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.** Espere 20 segundos y compare con la carta de color.

**Importante:** Funcioname mieux à des niveaux-ci le pH est > à 7.0 et < à 8.4. Éviter mouiller les doigts humedados en el tubo. Tapar bien el tubo después de sacar la tira. Sumergir la tira a una profundidad de 15cm (6"). Para mejores resultados: comparar el color bajo luz natural. Guardar en lugar fresco y seco.

Plongez la bande dans l'eau pendant 2 secondes. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut.

**SECUEZ POUR ÉLIMINER L'EXCES D'EAU.** Attendez 20 secondes, et comparez avec la carte de couleurs.

**Important:** Funciona mejor con niveles de si el pH es > a 7.0 e < a 8.4. Guarder les doigts détrempés hors du contenant. Bien retenir le couvercle après l'utilisation. Tremper la bande au moins 15cm (6") de profondeur. Pour de meilleurs résultats, lire à la lumière du jour. Conserver dans un endroit frais et sec.

Lamotte Company  
802 Washington Avenue,  
Chestertown, MD 21620 USA

[www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)

Code 3007



6 37395 43904 9